






**GASMOTOR**

**TEL:(0XX11)-3864-3785**

Instalar afastado de fontes de calor ,  
bobina de ignição , cabos de ignição e água .

Manter o tanque de combustível original  
abastecido no mínimo com 1/4 da sua  
capacidade .

### CONECTORES ORIGINAIS DOS BICOS



+  
**AZUL  
POSITIVO**  
Posição gás da chave comu-  
tadora ou bobina gás redutor

-  
**PRETO  
NEGATIVO** =  
**TERRA**

Simulador protegido contra ruídos  
internos e externos sem fuga de sinal.  
Não interfere no módulo original .

### BICOS INJETORES

Simulação para injetores de 11 a 16 ohms .  
Possibilita 3 tipos de simulação .  
A ser configurado .

**OBS :**  
Soldar os fios para  
não haver fuga de corrente  
(mau contato) .

